MUSTANG I/II BY FENDER®



РАСШИРЕННОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Введение

Представляем пошаговое руководство по всем новым функциям гитарного комбо усилителя Mustang™ I / II Информацию по использованию Fender® FUSE™, Ableton® Live или Amplitube®, смотрите в отдельных руководствах, доступных на сайте www.fender.com/support

Навигация


Далее дается понятие об основах навигации Mustang, которые необходимо знать перед началом дальнейшего исследования

Выбор пресетов

Наиболее мощная функция комбо усилителя Mustang – это его возможность сохранять каждую настройку усилителя и каждый выбор эффекта в качестве пресета, который впоследствии может быть вызван с помощью рукоятки PRESET, удаленно с компьютера, или с помощью ножного переключателя.

Для выбора одного из 24 пресетов используйте рукоятку PRESET. Пресеты сохраняются в трех банках с цветовой кодировкой оранжевый, зеленый и красный.

Поверните рукоятку PRESET для просмотра каждого банка пресетов в следующей последовательности:



Каждый пресет основан на основе одного из восьми типов усилителя, указанных рядом с каждым светодиодным индикатором пресета. Это позволяет получить в общей сложности три пресета для каждого типа усилителя.



Красный и зеленый банки предназначены для создания собственных пресетов. Оранжевый банк пресетов может быть изменен только с использованием программного обеспечения Fender FUSE, которое может быть бесплатно загружено с сайта www.fender.com/support.

Каждый пресет включает настройки всех программируемых рукояток на Mustang. Сюда входят все рукоятки, кроме MASTER громкости и PRESET

Программируемые рукоятки

Поскольку настройка каждой рукоятки комбо усилителя Mustang (за исключением MASTER) является частью каждого пресета, все программируемые рукоятки, как правило, выключены, и позиции рукояток не показывают их текущих настроек при первом выборе пресета



Программируемые рукоятки остаются выключенными до момента начала их вращения.

Как включить программируемую рукоятку? В момент поворота любой программируемой рукоятки, она активизируется и остается активной до момента выбора другого пресета. В это время она вновь становится неактивной.



Поверните рукоятки для активации их позиции.

При первом вращении рукоятки можно услышать значительное изменение громкости или тональности. Это происходит при большой разнице между начальной позицией рукоятки и настройкой сохраненного пресета. Например, если рукоятка VOLUME указывает на значение «8», но сохраненная в пресета установка VOLUME сделана на «2», то при начале вращения рукоятки VOLUME уровень громкости изменится со значения "2" на "8", поскольку рукоятка VOLUME моментально активируется на значении "8".



Единственный способ узнать сохраненную настройку рукоятки перед началом ее вращения – это программа Fender FUSE и подключение Mustang к компьютеру.

Эффекты

HA Mustang имеется две рукоятки выбора эффекта:

- МОО Выбор эффектов типа модуляции
- DLY / REV выбор эффектов типа задержки и реверберации.




Можно также выбрать эффект из папки STOMPBOX с помощью программы Fender FUSE

Рукоятки MOD и DLY / REV используют одни и те же светодиодные индикаторы. Индикаторами управляет последняя вращаемая рукоятка

MUSTANG ™ I / II



Индикаторы пронумерованы 1, 2, 3 и соответствуют трем позициям в пределах диапазонов выбора A, B, C, D на каждой ручке. Используйте эти индикаторы для определения точной позиции рукоятки, например, A 1 как показано ниже:



Выбор эффектов

В таблице ниже перечислены варианты выбора эффекта для каждой ручки

дил калдоп ру ни						
	ЭФФЕКТЫ МОДУЛЯЦИИ					
A1	Chorus					
A2	Chorus Deep					
А3	Flanger					
B1	Bias/Sine Tremolo					
B2	Optical/Vintage Tremolo					
В3	Optical/Vintage Tremolo Fast					
C 1	Vibratone Slow					
C2	Vibratone Fast					
С3	Octaver					
D1	Phaser Slow Deep					
D2	Phaser Medium					
D3	Step Filter					

	ЭФФЕКТЫ ЗАДЕРЖКИ	РЕВЕРБЕРАЦИЯ		
A 1	Tape Delay 150ms / 1 Repeat			
A2	Stereo Tape Delay 300ms / 3 Repeats			
А3	Mono Delay 700ms / 4 Repeats			
B1		Small Room Reverb		
B2		Plate Reverb		
В3		Large Hall Reverb		

C 1		Fender '65 Spring Reverb		
C2		Fender '63 Spring Reverb		
С3	Tape Delay	Room		
D1	Tape Delay	Large Hall		
D2	Ducking Delay	Small Hall		
D3	Echo Filter			



Программа Fender® FUSE™ (доступная для скачивания на сайте www. fender.com/support.) позволяет полностью изменить список

Уровень эффектов

Для регулировки уровня эффектов нажмите и удерживайте кнопку EXIT и одновременно с этим вращайте ручку MOD или DLY/REV в зависимости от регулируемого типа эффекта.



Кнопка ТАР

Кнопка ТАР может быть использована для вставки времени задержки и настроек скорости модуляции:

• Время задержки — кнопка ТАР мигает зеленым:



• Скорость модуляции — кнопка ТАР мигает красным:

При выборе эффекта задержки, кнопка ТАР мигает зеленым в такт настройке времени задержки. При выборе эффекта модуляции, кнопка ТАР мигает красным в такт настройке скорости модуляции.

При одновременном выборе эффектов задержки и модуляции, кнопка TAP мигает зеленым и регулирует только установку времени задержки.



Можно использовать ТАР для установки, как времени задержки, так и времени модуляции. Для этого вначале введите скорость модуляции без выбранного эффекта задержки. Затем добавьте эффектзадержки и введите время задержки.

Для установки интервала ТАР эффектов:

- 1. Выберите эффект, при котором кнопка ТАР мигает. Используйте рукоятку DLY/REV или MOD.
- 2. Нажмите ритмически кнопку ТАР (два раза минимум) в такт с нужным интервалом.

Кнопка тюнера

Комбо усилитель Mustang имеет встроенный режим тюнера, который переключает светодиодные индикаторы панели управления в режим хроматического тюнера гитары.


Для использования тюнера:

- 1. Нажмите и удерживайте кнопку ТАР на две секунды. Загорятся кнопки ТАР и EXIT.
- 2. Ударьте по любой одиночной струне на гитаре и посмотрите индикаторы панели. Индикаторы пресета используются для указания настройки ноты (верхний индикатор # означает, что нота повышена).



Буквы рядом с индикаторами показывают настроенную ноту.

- 3. Поверните колок на гитаре до тех пор, пока индикатор над ручкой MOD не покажет, что струна настроена, как показано выше.
- 4. Стандартная настройки гитары выполняется следующим образом:



5. Нажмите EXIT или TAP для выхода из режима тюнера.

Кнопка Save

SAVE

Комбо усилитель Mustang предоставляет мощные возможности по сохранению каждой настройки усилителя, как части пресета. При выборе пресета, из памяти вызываются запрограммированные настройки уровня каждой рукоятки, включая выборы эффекта. При повороте любой из программируемых рукояток, загорается кнопка SAVE.

Это означает, что было сделано изменение пресета. Для восстановления модификации достаточно просто выбрать другой пресет и затем вернуться назад.



Кнопка EXIT не отменяет изменения для текущего пресета. Сделанные изменения будут стерты только при выборе другого пресета с помощью ручки PRESET.

Для сохранения пресета:

- 1. Для сохранения пресета необходимо, во-первых, изменить существующий пресет путем вращения любой из программируемых рукояток, например GAIN или MOD. (как только загорится кнопка SAVE, переходите к шагу 2).
- 2. Нажмите кнопку SAVE. Кнопки SAVE и EXIT должны быстро мигать. В этот момент, для отмены процедуры сохранения можно нажать кнопку EXIT.
- 3. Поверните рукоятку PRESET для выбора ячейки памяти, в которую будет записан пресет. Запись пресета может быть сделана только в красный и зеленый банки того типа усилителя, с которого была начата модификация пресета (если изменение было начато с пресета из оранжевого банка, необходимо выбрать ячейки памяти из красного или зеленого банка).



Оранжевый банк пресетов может быть изменен только с использованием программного обеспечения Fender FUSE, которое может быть бесплатно загружено с сайта www.fender.com/support.

Джеки Aux / Phones

Вход Auxiliary

Джек Aux можно использовать для подключения сигнала с аудио источника к комбо усилителю Mustang для аккомпанемента. Подключите выход наушников на CD или MP3 плеере к Джеку AUX с помощью мини-стерео кабеля. Для регулировки уровня громкости внешнего источника используйте регулятор громкости на плеере и рукоятку громкости MASTER.

Джек Phones

Подключите наушники, ушные вкладыши или акустические системы, чтобы насладиться стереофоническими возможностями Mustang. Этот джек также может быть использован в качестве выхода стереофонической записи. При использовании джека PHONES, встроенный динамик усилителя приглушается

Ножной переключатель



Для дистанционного переключения между двумя выбранными пресетами, подключите (опционально) однокнопочный ножной переключатель (№0994049000) к джеку FTSW. Светодиодный индикатор (рядом с джеком FTSW) загорится красным или зеленым цветом, указывая на то, какой из пресетов ножного переключателя активирован.

Программирование ножного переключателя:

- Выберите пресет для назначения на ножной переключатель.
 Пресет не должен быть изменен (для перехода к шагу 2 кнопка SAVE не должна гореть).
- 2. Нажмите кнопку SAVE. Кнопки SAVE и EXIT должны быстро мигать. В этот момент, для отмены процедуры назначения пресета на ножной переключатель можно нажать кнопку EXIT.
- 3. Нажмите кнопку ножного переключателя для выбора красного или зеленого индикатора рядом с разъемом FTSW для установки его в соответствие с выбранным пресетом.
- 4. Нажмите кнопку SAVE для подтверждения назначения ножного переключателя. Теперь, при нажатии на ножной переключатель, выбранный пресет будет активирован с соответствующим индикатором (красный или зеленый) ножного переключателя.

USB Порт

Используйте USB порт для подключения комбо-усилителя Mustang к компьютеру. Это позволит поднять музыку на новый уровень.

• Для управления Mustang с компьютера и доступа к дополнительным функциям усилителя, не доступных при автономной работе MustanG), используйте программу Fender® $FUSE^{m}$.



Подробную информацию смотрите в руководстве Fender FUSE на caŭme www.fender. com/support.

• Запишите и отредактируйте аудио Mustang с помощью программного обеспечения Ableton® Live Lite 8 Fender® Edition.



Для получения дополнительной информации о программе Ableton® Live Lite 8 Fender edition обращайтесь на сайт www.fender.com/support.

• Потоковое аудио и совместная игра с людьми во всем мире стали возможными, благодаря программе Fender® BAND JAM, предоставленной Jamming® AUDiiO.



Для получения 30-дневной пробной версии, перейдите на: www.fender. com/ejamming

Восстановление заводски настрок И О**бновление программы**

Восстановление заводских настроек

При необходимости можно выполнить восстановление заводских настроек комбо усилителя Mustang. Все пользовательские пресеты будут стерты! Для восстановления заводских настроек комбо усилителя Mustang:

- 1. Выключите усилитель.
- 2. Нажмите и удерживайте кнопку EXIT во время включения усилителя. Удерживайте кнопку EXIT до тех пор, пока она не перестанет светиться.



Функция ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК ∆стирает все измененные пользователем пресеты. Эта функция также выполняет восстановление ОРАНЖЕВО-ГО банка пресетов и всех выборов эффектов, которые были изменены с помощью программы Fender FUSE

Обновление программы

Время от времени, Fender выпускает обновления для программного обеспечения усилителя Mustang с целью улучшения его работы или для добавления новых функций. Для обновления программного обеспечения усилителя, необходимо подключиться через USB порт к компьютеру с программным обеспечением Fender FUSE и подключением к Интернету.



Подробную информацию смотрите в руководстве Fender FUSE на сайте www.fender. com/support

Имеется несколько отличных сайтов, на которых можно получить дополнительную информацию о Mustang и музыке.

- www.fender.com/support
- Посетите форум Fender Community где можно задать вопросы и прочитать обсуждения различных проблем. Также там имеется форум непосредственно для Mustang: www.fender.com/community/forums
- Зарегистрируйтесь на Fender Knowledge Base для возможности чтения «Часто задаваемых вопросов». www.fender.com/support/faqs.php
- Найдите материалы по изучению теории музыки и ноты на сайте Hal Leonard Publications: www.halleonard.com

	, U	有毒有	了害物质或	元素	Jan D
(Hazardous Substances' Name)					
铅	0 汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
(PB)	(Hg)	(Cd)	(Cr^{6+})	(PBB)	(PBDE)
MX.	0	John	0	o sv	0
X	0/70	M.O.O	0 //		0//\72/
X ®	0	О	®O	1 o	® O
	(PB)	铝 汞 (PB) (Hg) x o x o x o x o	(Hazardous 铅 汞 镉 (PB) (Hg) (Cd) x o o x o o x o o o o o o o o o o o o	(Hazardous Substance	铅 汞 镉 六价铬 多溴联苯 (PB) X O O O O X O O O O

O:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的现量要求以下 X:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的现量要求

This product is covered by one or more of the following patents: US Pat. 6,222,110

AMPLIFICADOR DE AUDIO

POR: Instrumentos Musicales Fender S.A. de C.V., Calle Huerta # 132, Col. Carlos Pacheco, C.P. 228890, Ensenada, Baja California, Mexico. RFC: IMF870506R5A Hecho en China. Servicio de Cliente: 001-8665045875

A PRODUCT OF:

FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION CORONA, CALIFORNIA, USA

Fender®, Mustang™ and Fender® FUSE™ are trademarks of FMIC. Other trademarks are property of their respective owners. Copyright © 2010 FMIC. All rights reserved.